SCHEDA TECNICA

(Milano, Dicembre 2012)



Henkel Italia S.p.A.
Via Amoretti, 78
20157 Milano
www.henkel.it o www.portalehenkel.it
info.adesivi@henkel.com

PATTEX PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo universale a base di resine acriliche in dispersione acquosa, a presa rapida.

CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto si applica sia su pavimenti che su pareti. E' ideale per l'incollaggio sia su supporti assorbenti che scarsamente assorbenti di qualsiasi rivestimento:

- pavimenti in gomma, linoleum, PVC, sughero e cocco, moquettes;
- parati tessili e vinilici con supporto tessile o in carta;
- tessuti resinati e moquettes murali;
- pannelli e pavimentazioni di sughero tal quale o con supporto in PVC;
- sottoparati in polistirolo espanso o in schiuma di lattice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Resine acriliche e materiali
	inerti
Aspetto	Pastoso
Colore	Avorio chiaro
Tempo di posa	50-60 min. circa*
Tempo di presa	2 h circa*
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Resa	250-300 g/m ² in funzione del tipo di sottofondo e rivestimento

^{*}In funzione di umidità e temperatura ambientali e assorbimento del sottofondo

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura non inferiore a +5°C. Teme il gelo.

Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti

I sottofondi devono essere asciutti, privi di polvere, sgrassati, compatti (non friabili) ed esenti da tracce di pitture ad olio e vernice.

Applicazione

Mescolare brevemente il prodotto prima dell'uso. Stendere l'adesivo con spatola dentata adeguata al tipo di sottofondo o a rullo; per sottofondi lisci, diluire con poca acqua solo se necessario (diluizione possibile fino al max 3%), distribuendo l'adesivo uniformemente su tutta la superficie.

Attendere qualche minuto prima di applicare il rivestimento.

Pattex Pavimenti e Rivestimenti può essere applicato anche su supporti non assorbenti con rivestimenti scarsamente assorbenti. In questo caso dopo l'applicazione, su di un solo supporto, è necessario attendere che l'acqua evapori completamente in modo che l'adesivo risulti essere molto appiccicoso.

Applicare quindi il rivestimento.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti: www.henkel.it www.portalehenkel.it